

取扱説明書

マイクロエレッサ {マイクロノート形(油分除去用)} 1244

- ●製品をお使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
- ●特に安全に関する記述は、注意深くお読みください。
- この取扱説明書は、必要な時にすぐ取り出して読めるように大切に保管しておいてください。

本製品を安全にご使用いただくために


本製品を安全にご使用いただくためには材料、配管、電気、機構などを含めた空 気圧機器に関する基礎的な知識(日本工業規格 JIS B 8370 空気圧システム通則に 準じたレベル)を必要とします。

知識を持たない人や誤った取扱いが原因で引き起こされた事故に関して、当社は責 任を負いかねます。

お客様によって使用される用途は多岐にわたるため、当社ではそれらすべてを把握 することができません。ご使用条件によっては、性能が発揮できない場合や事故につ ながる場合がありますので、お客様が用途、用法に合わせて製品の仕様の確認および 使用法をよく理解してから決定してください。

本製品には、さまざまな安全策を実施していますが、お客様の誤った取扱いによっ て、事故につながる場合があります。そのようなことがないためにも、必ず取扱説 明書を熟読し内容を十分にご理解いただいたうえでご使用ください。

本文中に記載してある取り扱い注意事項とあわせて下記項目についてもご注意くだ さい。



● フィルタ、ルブリケータはプラスチックボウルを使用していますので、有機 溶剤等の雰囲気では絶対に使用しないでください。ボウル破損の危険があり ます。有機溶剤の雰囲気ではメタルボウルをご使用ください。

目 次

1244

マイクロエレッサ

取扱説明書No. SM-197968

1.	注	意事項	1
2.	取	付	2
3.	操	作方法	3
4.	保	 	
4	.1	定期点検	4
4	.2	故障と対策	4
5.	消	毛及び交換部品 ·····	5
6.	ボ	ウルの脱着方法	6
7.	マ	ントルの交換方法	6


注:各頁、頁番号横のゴシックブラケットに入った記号番号及びイラスト近傍の記号番号(例[C2-4PP07]·[V2-503-B]など)は本文と関係のない編集記号です。

1. 注意事項


- 1) 製品仕様・形番表示については、カタログを参照ください。
- 2) 直射日光が当たる場所での使用は避けてください。
- 3) 使用圧縮空気の圧力は、1.0MPa以上にならないようにしてください。
- 4) 周囲温度が54℃以上になる所での使用は避けてください。
- 5) 次のようなガス物質が圧縮空気中に含まれていますとマントルが侵されたり、膨潤したりしますのでこのようなガス物質が圧縮空気中に入り込むところには使用しないでください。
 - 亜硫酸ガス
 - 塩素ガス
 - 高濃度オゾン
 - 芳香族炭化水素化合物類(例.ベンゼン,トルエン,フェノール,シクロヘキサン等)
 - 塩素化炭化水素化合物類(例.トリクロールエチレン,クロロホルム等)
 - ケトン類 (例. アセトン等)
 - アルデヒド類 (例.ホルムアルデヒト,アセトアルデヒド等)
 - アミン類 (例. エチルアミン、メチルアミン等)
- 6) ポリカーボネート樹脂を使用していますので、有機溶剤等の雰囲気中では絶対に使用 しないでください。なお、ボウル材質により耐薬品性能が変わりますが詳しくはカタ ログ参照ください。
- 7) オートドレン取付けの場合は、N.C.タイプ[オプション"F1"]を選定してください。 N.O.タイプを選定取付けすると、マイクロエレッサの2次側空気の汚染をまねくことがあります。
- 8) オートドレン形はドレン濃度が濃い場所での使用は避けてください。 別途ヘビーデューティードレン形又は、スナップドレン形をお使いください。

2. 取付

- 1) 使用される空気圧機器の出来るだけ近くに取付けてください。
- 2) マイクロエレッサの前には、必ずプレフィルタをご使用ください。 プレフィルタとしては、エアフィルタ ($5\mu m$)か、またはサブミクロンフィルタ ($0.3\mu m$) をご使用ください。
- 3) エアーの流れが製品に表示されている矢印の方向になる様に取付けてください。
- 4) マイクロエレッサのボウルが下向きになる様に取付けてください。
- 5) 配管にはシールテープ又はシール剤を用いますが、ネジ先端から2山程控えて使用し、 管内や機器内部にテープ層やシール剤の残材が入りこまないように気を付けてくださ い。



- 6) 配管の際、切削油や防錆油を必ず取り除いてください。
- 7) ウォールブラケット (オプション"B"添付) を使用して取付ける場合、製品にブラケット を組合せた状態 (下図参照) で配管してください。



8) ドレン配管について

プラスチックボウル : 内径φ5.7~φ6mmソフトナイロンチューブを直接差し込み取

付けできます。

メタルボウル : オートドレン付の場合、Rc1/4があります。

手動コックの場合、コックをはずすとRc1/8ですので止め弁

等を使って配管できます。


※ オートドレン付の場合は、チューブ長さ5m以内で立上がり配管はさけてください。

9) 操作・保守の為ボウル下側には40mm以上のスペースをとっておいてください。

3. 操作方法


1) ドレンの排出

手動コック付、オートドレン付 プラスチックボウル




コックをO方向に回すとドレンが 排出され、S方向に回すとドレン 排出が止まります。

オートドレン付の場合、ドレンが たまると自動で排出しますが手動 での排出もできます。 フレキシブルドレン付 プラスチックボウル




コックを全周どの位置からでも
PUSH 方向に押すとドレン
が排出され解除すると止まりま
す。



ドレンがたまると自動で排出しま すが手動での排出もできます。 操作方法はプラスチックボウルと 同じです。

締付ジョイントを配管される時 は、手動操作が出来なくなること があります。



コックをO方向に回すとドレンが 排出され、S方向に回すとドレン 排出が止まります。

4. 保守

圧縮空気を止めて、手動コックなどで残圧排出をし、製品内に圧力がないことを必ず確認してからボウルの取り外しを行ってください。

4.1 定期点検

- 1) ドレン上限以上にドレンがたまらない様に定期的にドレンを抜いてください。 ドレン排出方法については、前項を参照ください。
- 2) マントルは、圧力損失が生じない様定期的に交換してください。
 - マントル {マイクロノート形 (油分除去用)}

差圧が、0.07MPaとなった時が寿命です。この場合新品のマントルと交換してください。

(マントル形番:1244-マントルクミツケ又は、1244-15-525B)

3) オートドレン "F1J" は固形物が堆積しない様に定期的に洗浄 (エアーで吹くか、水道水) するか、交換してください。

オートドレン付ボウル組付形番

ポリカーボネイトボウル	N.C.オートドレン	1244-ポウル-F1J	又は1244-15-7179
ナイロンボウル	N.C.オートドレン	1244-ボウル-F1JZ	又は1244-15-7179Z
メタルボウル	N.C.オートドレン	1244-ボウル-F1JM	又は1244-15-7184
サイトゲージ付メタルボウル	N.C.オートドレン	1244-ボウル-F1JMG	又は1244-15-7189

4.2 故障と対策

現象	主 要 原 因	対 策
マイクロエレッサ·マイクロノー ト形の直後にドレンがでる。	ドレンがドレン上限位置をオー バーしている。	ドレンを排出する。 (3項操作に関する事項参照)
流量が流れない。圧力降下が大 きい。	マントルの目詰まり。	圧縮空気を止めてボウルをはずし、マントル をはずし、マントルを新品と交換する。
ドレンコックを開いてもドレン を排出しない。	異物の排出ポートへのつまり。	圧縮空気を止めて、ボウル組立をはずし、ボ ウル組立を清掃又は新品と交換する。
オートドレン付で、ドレンを自 動排出しない。又は、エアーが ドレンポートより漏れる。	オートドレンの故障又は、ゴミの つまり。	圧縮空気を止めて、ボウル組立をはずし、ボウル内部を清掃する。 清掃してダメな場合ボウル組立で交換する。
ボウル取付部より空気が漏れる。	Oリングにキズがある。又は異物 の附着。 ボウルの破損。	圧縮空気を止めてボウルをはずしOリングを 清掃又は新品と交換する。 圧縮空気を止めて、ボウルをはずしボウルを 新品と交換する。

·		新品と交換する。
<u></u>	警告	ボウルにクラック、キズ、その他劣化が認められた場合は、新品と交換してください。 そのまま使用すると破損し事故になる場合があります。
<u></u>	警告	透明樹脂ボウルの汚れを定期的に点検し、汚れが認められたり透明度が落ちた場合は、新品と交換してください。 そのまま使用すると破損し事故になる場合があります。

透明樹脂ボウルを洗浄する場合は、家庭用中性潜在で洗浄後、水洗いしてください。 それ以外の洗剤は、破損の原因になり事故になる場合があります。


5. 消耗及び交換部品

部品発注時は "1244-部品形番" にて指定下さい。 "O"リング: 部品形番 78-081

マントル (マントルの交換は、7項を参照ください)

マントルタイプ	オプション 記号	部品形番
マイクロノート形 (油分除去用)	無記号	マントルクミツケ又は 15-525B

※ マントルクミツケには、マントル専用の"O"リング又は、パッキンが添付されます。



ボウル組付 (ボウル組付の脱着は6項を参照下さい)

ドレン排出	ボウル材質	オプション記号	部品形番
手動コック	ポリカーポネイト	J	ボウル-J 又は 15-7159
丁勤ロック	ナイロン	JZ	ボウル-JZ 又は 15-7159Z
フレキシブルドレン	ポリカーボネイト	EJ	ボウル-EJ 又は 15-323
7043770103	ナイロン	EJZ	ポウル-EJZ 又は 15-323Z
ペットコック	メタル	JM	ボウル-JM 又は 15-5028
1171277	サイドゲージ付メタル	JMG	ボウル-JMG 又は 15-5030
手動コック付	ポリカーボネイト	F1J	ポウル-F1J 又は 15-7179
N.C.オートドレン	ナイロン	F1JZ	ボウル-F1JZ 又は 15-7179Z
メタル手動コック付	メタル	F1JM	ボウル-F1JM 又は 15-7184
N.C.オートドレン	サイドゲージ付メタル	F1JMG	ボウル-F1JMG又は 15-7189

6. ボウルの脱着方法

圧縮空気を止めて手動コックなどで残圧排出をし、製品内に圧力がないことを必ず確認 してからボウルの取り外しを行ってください。

- 2) そのまま下方に引き抜けば、ボウルとボウルガードが一緒に外せます。
- 3) 組付ける時は、外す時の逆の要領で行います。

7. マントルの交換方式

- 1) 6項によりボウルを外します。
- 2) マントルを反時計方向(左回転)に回し取外す。
 - 注意 1 マントルの脱着には、下部エンドプレートの六角穴を利用するか下部エンドプレートの側面を使って実施してください。
 - 2 マントルの脱着時、マントルのプラスチックフォーム層 (スポンジ状) には、絶対に触れないでください。性能低下します。
- 3) 新しいマントルを取付ける。
- 4) マントル・ボウルを組付ける時は、外す時の逆の要領で行います。
- 5) 圧縮空気を入れる前に6-4項を必ず実施してください。